

# BARRIERE IR A QUATTRO RAGGI DA INTERNO /ESTERNO INDOOR/OUTDOOR PHOTOELECTRIC QUAD BEAM DETECTORS

#### 1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	AN900D150-2 (AN900D250-2)				
	,				
Tipo contenitore:	plastico, colore nero.				
Grado di protezione:	IP34				
Tipo di trasmissione:	digitale su quattro fasci.				
Tipo di rivelazione:	blocco simultaneo dei quattro fasci				
Portata in esterno:	150 m (250 m) vedi nota.				
Alimentazione:	12 - 24 Vcc				
Assorbimento:	100 mA max. (105 mA max.).				
Stand-by iniziale:	10 secondi alla prima alimentazione				
Tempo di interruzione del fascio IR:	regolabile da 50 - 240 msec.				
Tempo di allarme:	2 sec ( <u>+</u> 1).				
Relè allarme:	C - NA - NC (max. 0,5A @ 30V Vcc/Vca), normalmente eccitato in stand-by.				
Protezione Tamper:	per apertura coperchio RX e TX, contatti NC a morsettiera (30Vcc/0,5A MAX).				
Angolo di allineamento:	± 10° in verticale, ± 90° in orizzontale.				
Temperatura di funz.:	-25 °C / +55 °C.				
Umidità ambientale:	95 % max.				
Montaggio:	a parete e a palo o in colonna.				
Dimensioni:	H 350 x L 100 x P 110 mm, interassi di foratura per fissaggio a muro H 190 x L 59 mm.				
Peso:	2 Kg in totale (RX + TX senza staffe, viti di fissaggio)				
Dotazione:	staffe, viti di fissaggio e manuale tecnico.				

Nota: la portata si riduce del 60~80% in caso di nebbia intensa.

#### 1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	AN900D150-2 (AN900D250-2)			
Appearance:	plastic resin (black).			
Protection class:	IP34			
Trasmission method:	digital quad beam.			
Detection method:	4 beams blocked simultaneous.			
Outdoor range:	150 m (250 m) see note.			
Power supply:	12 - 24 Vdc			
Power consumption:	100 mA max. (105 mA max.).			
Stand-by:	10 seconds at switch-on.			
Beam interruption period:	50 - 240 msec adjustable.			
Alarm period:	2 sec ( <u>+</u> 1).			
Alarm output:	C - NO - NC (max. 0.5A @ 30V Vdc/Vac) relay normally energized on stand-by.			
Tamper output:	NC opens when RX (and TX) cover is removed (30Vdc/0,5A MAX).			
Alignment angle:	<u>+</u> 10° vertical, <u>+</u> 90° in horizontal.			
Operating temp.:	-25 °C / +55 °C.			
Environment humidity:	95 % max.			
Mounting:	wall, pole or in column.			
Dimensions:	H 350 x L 100 x P 110 mm, installation holes distance for wall mount H 190 x L 59 mm.			
Weight:	2 Kg (RX and TX without metal mounting bracket, screw).			
Parts supplied:	instruction manual, metal mounting bracket, screw, U-clamp.			

Note: in case of thick fog, the maximum range wil be reduce by  $60 \sim 80\%$ .


#### 2. DESCRIZIONE

#### 2. PARTS DESCRIPTION



## 2.1 Indicatori a LED

## 2.1 Indicator



#### 3. INSTALLAZIONE

#### 3. INSTALLATION

ASSICURARSI CHE IL LUOGO D'INSTALLAZIONE NON PRESENTI PIANTE LA CUI CRESCITA O CADUTA DELLE FOGLIE INTERROMPA IL FASCIO


DO NOT INSTALL THE UNIT WHERE FALLING LEAVES OR SEASONAL GROWTH OF BRANCHES WILL BLOCK THE BEAM




DOVE LA BASE DI FISSAGGIO E' INSTABILE WHERE INSTALLATION BASE IS UNSTABLE

WHERE THE SUNLIGHT LIGHT AND AUTOMOBILE HEADLIGHT SHINE DIRECTLY


DOVE ESPOSTE ALLA LUCE DIRETTA







CAMPO DI REGOLAZIONE
DELL'OTTICA IN ORIZZONTALE
OPTICAL HORIZONTAL AXIS
ADJUSTABLE RANGE



洲体域

Nota: la portata si riduce del 60~80% in caso di nebbia intensa.

 Distanza di protezione
 Diffusione del fascio

 50 m / 100 m
 2 m / 2,8 m


 150 m / 200 m
 3,1 m / 3,4 m

 250 m
 4,5 m

Note: in case of thick fog, the maximum range wil be reduce by 60~80%.


Protection distance	Spread of beam		
50 m / 100 m	2 m / 2.8 m		
150 m / 200 m	3.1 m / 3.4 m		
250 m	4.5 m		

#### 4. OPERAZIONI DI MONTAGGIO



NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI PIU' BARRIERE A PROTEZIONE DI LUNGHE DISTANZE EVITARE IL MUTUO DISTURBO DI PIU' FASCI. INSTALLARE I DISPOSITIVO COME DA SCHEMA SEGUENTE

SEE DRAWING BELOW IN CASE OF USING MANY GROUPS OF DETECTORS WHEN LONG DISTANCE PROTECTION TO AVOID THE MUTUAL DISTURBANCE OF LIGHT BEAMS




ALLENTARE LA VITE E RIMUOVERE IL COPERCHIO FRONTALE

LOOSEN THE FIXED SCREW AND REMOVE THE COVER



APPOGGIARE LA DIMA DI FORATURA ALLA PARETE, SEGNARE E PRATICARE I FORI DI INSTALLAZIONE

ATTACH THE MOUNTING PATTERN PAPER TO THE WALL, MARK THE INSTALLATION HOLES, AND MAKE THE GUIDE HOLES




**Nota:** al termine dell'installazione chiudere accuratamente con silicone tutti i fori ed il bordo del contenitore se la barriera non è installata in colonna.

Montaggio a palo.

#### 4. SETTING METHOD

IMPORTANTE: INSTALLAZIONE RACCOMANDATA PER L'USO IN COLONNE


IMPORTANT: INSTALLATION RECOMMENDED IN COLUMN AS DIAGRAM BELOW




BARRIERA SENZA COPERCHIO BEAM WITHOUT COVER

FORARE CON ATTENZIONE I FORI PREINCISI E FAR PASSARE I CAVI

CAREFULLY DRILL THE WIRING KNOCKOUTS AND PULL WIRE THROUGH




FISSARE IL RIVELATORE A PARETE MOUNT THE DETECTOR ON THE WALL



**Note:** once installation procedure is over, seal all unused holes and main body border if the beam is not installed in column.


Pole mount.



REMORE THE COVER


FISSARE AL PALO CON LE VITI LA PLACCA METALLICA DELLA BASE E LA FASCETTA A U FIX WITH SRCEW THE METAL MOUNTING BRACKET ON THE POLE WITH THE U-CLAMP

FISSARE CON LE VITI IL CORPO DEL RIVELATORE ALLA PLACCA METALLICA DELLA BASE FIX THE MAIN BODY TO THE BASE PLATE WITH SCREW



## 5. COLLEGAMENTI

## 5. WIRING




## Distanze di collegamento

Cava villi-ata	0.416	Alimentazione		
Cavo utilizzato	$\Omega$ / Km	13,8 Vcc	24 Vcc	
0,5 mm <sup>2</sup> ( Ø 0,8 mm)	70	300 m	600 m	
0,75 mm <sup>2</sup> ( Ø 1 mm)	46	400 m	800 m	
1,25 mm <sup>2</sup> ( Ø 1,2 mm)	32	700 m	1,4 Km	
2 mm <sup>2</sup> ( Ø 1,6 mm)	18	1 Km	2 Km	

## The wiring distance

Conner wire diameter	0.48***	Power supply			
Copper wire diameter	Ω/Km	13,8 Vdc	24 Vdc		
0.5 mm <sup>2</sup> ( Ø 0.8 mm)	70	300 m	600 m		
0.75 mm <sup>2</sup> ( Ø 1 mm)	46	400 m	800 m		
1.25 mm <sup>2</sup> ( Ø 1.2 mm)	32	700 m	1.4 Km		
2 mm <sup>2</sup> ( Ø 1.6 mm)	18	1 Km	2 Km		

INSTALLAZIONE AD ANELLO CLOSED INSTALLATION MODE



#### 6. IMPOSTAZIONI

#### 6. SETTINGS

#### 6.1 Dipswitch del trasmettitore:

		FREQUENZA						
DIP	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1

#### 6.1 TX dipswitch function:

	FREQUENCY							
DIP	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1



IMPORTANTE: i dipswitch 4 e 5 sempre su OFF.

Con i dipswitch 1,2,3 si imposta la frequenza di trasmissione della barriera superiore, la frequenza risultante della barriera inferiore corrisponde alla frequenza impostata + 1. L'impostazione della frequenza 7 corrisponde alla frequenza 0 per la barriera inferiore.

Esempio: se si imposta la frequenza 1 (dip1=1, dip2 e 3=0), la frequenza della barriera inferiore sarà 2.

**IMPORTANT:** dipswitch 4 and 5 only OFF.

Dipswitch 1,2,3 are up beam frequency, down beam frequency is up frequency plus 1.

If up beam frequency is 7, down beam frequency should be 0.

E.g.: up beam frequency is 1, so the down beam frequency should be 2.

#### 6.2 Dipswitch del ricevitore:

	FREQUENZA							
DIP	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1

0 = OFF 1 = ON

#### 6.2 RX dipswitch function:

		FREQUENCY						
DIP	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1



IMPORTANTE: il dipswitch 4 sempre su OFF.

Con i dipswitch 1,2,3 si imposta la frequenza di ricezione della barriera superiore, la frequenza risultante della barriera inferiore corrisponde alla frequenza impostata + 1. L'impostazione della frequenza 7 corrisponde alla frequenza 0 per la barriera inferiore.

Esempio: se si imposta la frequenza 1 (dip1=1, dip2 e 3=0), la frequenza della barriera inferiore sarà 2.

- Impostazione del tipo di contatto del relè di allarme. Con il dipswitch 5 = ON il contatto del relè è N.O. normalmente aperto. N.C. se il dipswitch 5 = OFF, **default**. **IMPORTANT:** dipswitch 4 only OFF.

Dipswitch 1,2,3 are up beam frequency, down beam frequency is up frequency plus 1.

If up beam frequency is 7, down beam frequency should be 0.

E.g.: up beam frequency is 1, so the down beam frequency should be 2.

- Set relay output N.C. /N.O.

If dipswitch 5 = ON relay output is N.O. Otherwise, alarm output is N.C. (**Default** alarm output is N.C.)

## - Abilitazione del cicalino interno

Con il dipswitch 6 = ON il cicalino interno è abilitato per le operazioni di allineamento della barriera. I led 1 ÷ 5 del ricevitore indicano l'intensità del segnale ricevuto per la barriera superiore e inferiore.

Visualizzazione dell'intensità del segnale ricevuto

## - Set buzzer switch

If dipswitch 6 = ON the internal buzzer is enable.

In working state led 1  $\div$  5 display the signal strenght received by up and down beams.

RX signal Led description

	INTENSITA' DEL SEGNALE							
GRADO	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5			
10	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso			
9	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Lamp.			
8	Spento	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso			
7	Spento	Acceso	Acceso	Acceso	Lamp.			
6	Spento	Spento	Acceso	Acceso	Acceso			
5	Spento	Spento	Acceso	Acceso	Lamp.			
4	Spento	Spento	Spento	Acceso	Acceso			
3	Spento	Spento	Spento	Acceso	Lamp.			
2	Spento	Spento	Spento	Spento	Acceso			
1	Spento	Spento	Spento	Spento	Lamp.			
0	Spento	Spento	Spento	Spento	Spento			

	SIGNAL STRENGHT							
GRADE	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5			
10	ON	ON	ON	ON	ON			
9	ON	ON	ON	ON	FLASH			
8	OFF	ON	ON	ON	ON			
7	OFF	ON	ON	ON	FLASH			
6	OFF	OFF	ON	ON	ON			
5	OFF	OFF	ON	ON	FLASH			
4	OFF	OFF	OFF	ON	ON			
3	OFF	OFF	OFF	ON	FLASH			
2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON			
1	OFF	OFF	OFF	OFF	FLASH			
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			

#### Significato del led 5 - RX Led 5 state

	Led barriera superiore Up beam led	Led barriera inferiore  Down beam led	Led 5	Stato <b>State</b>
	Acceso - ON		Piena luce <b>Strong</b>	La barriera superiore funziona bene.  Up beams are working well.
Allineamento barriera superiore con blocco totale della barriera	Acceso - ON		Luce debole <i>Weak</i>	La barriera superiore funziona bene, ma il segnale è debole. Up beams are working well but signal is weak.
inferiore.  UP beam aiming with block down beam totally.	Lampeggiante <b>FLASH</b>		Piena luce <b>Strong</b>	Il segnale è forte ma barriera in allarme, è possibile che la frequenza della barriera superiore sia sbagliata.  Signal is strong, up beams alarm, maybe frequency is not correct.
	Lampeggiante <i>FLASH</i>		Luce debole <i>Weak</i>	Il segnale è debole, la barriera in allarme, allineamento sbagliato.  Signal is weak, up beams alarm, aimingis failed.
		Acceso - ON	Piena luce <b>Strong</b>	La barriera inferiore funziona bene.  Down beams are working well.
Allineamento barriera inferiore con blocco totale della barriera		Acceso - ON	Luce debole <i>Weak</i>	La barriera inferiore funziona bene, ma il segnale è debole. Down beams are working well but signal is weak.
superiore.  Down beam aiming with block up beam totally.		Lampeggiante <i>FLASH</i>	Piena luce <b>Strong</b>	Il segnale è forte ma barriera in allarme, è possibile che la frequenza della barriera inferiore sia sbagliata.  Signal is strong, down beams alarm, maybe frequency is not correct.
		Lampeggiante <i>FLASH</i>	Luce debole <i>Weak</i>	Il segnale è debole, la barriera in allarme, allineamento sbagliato.  Signal is weak, up beams alarm, aimingis failed.

#### 7. REGOLAZIONI

- Rimuovere il coperchio della barriera e fornire alimentazione.
- Attendere circa 10 secondi segnalati con led di allarme acceso ed il suono del cicalino, se attivato .



- Inserire il dispositivo di allineamento ottico nel trasmettitore e nel ricevitore e procedere all'allineamento.
- Porre i dipswitch di selezione del canale scome indicati nel capitolo "IMPOSTAZIONI".
- Porre nel ricevitore il dipswitch 6 su ON per abilitare la segnalazione con cicalino.
- Regolare l'orientamento verticale ed orizzontale agendo, rispettivamente, sulla vite e sulla staffa, finchè la barriera opposta non si trovi al centro del campo visuale osservato attraverso la lente di puntamento.
- Per allineare la barriera inferiore porre un cartoncino opaco sulla barriera superiore, regolare l'orientamento verticale ed orizzontale per ottenere il maggior numero di led accesi nello strumento del ricevitore (partire dal grado 7 fino ad ottenere il più possibile il grado 10). Rimuovere infine il cartoncino.
- Premere e rilasciare il microswitch a destra del tamper nel ricevitore, per abilitare la visualizzazione del segnale della barriera superiore. La successiva pressione e rilascio commuta la visualizzazione per la barriera inferiore.
- Per allineare la barriera superiore porre un cartoncino opaco sulla barriera inferiore, regolare l'orientamento verticale ed orizzontale per ottenere il maggior numero di led accesi nello strumento del ricevitore (almeno 5 led accesi). Rimuovere infine il cartoncino.
- Il cicalino interno aiuta acusticamente le operazioni di allineamento.
  - Al termine spostare dipswitch 6 su OFF.
  - Chiudere il coperchio.

#### 7. BEAM ADJUSTMENT

- Remove the cover and apply the power.
- At switch-on wait 10 second, during this time the alarm led is lit and the internal buzzer is on if enabled.

- Put the viewfinder on the TX and RX and adjust the collimation.
- Set the dipswitch of the transmitter and receiver as indicated in "SETTINGS" chapter.
  - Set ON the buzzer switch 6 on the receiver.
- Lower beam alignment: using a cardboard or the like to block the lower beams, adjust lens horizontally and vertically to make the most LEDs ON, from grade 7 to grade 10.
- To display the signal of the upper beam, press and release the microswitch on the right side of the receiver tamper microswitch. Press and release the microswitch again to display the signal of the lower beam, default condition.
- Upper beam alignment: using a cardboard or the like to block the lower beams, adjust lens horizontally and vertically to make the most LEDs ON, at least 5 LEDs ON. Remove the cardboard after alignment.
- Otherwise adjust the alignment then remove the cardboard, recommend more than grade 7.
  - Buzzer is sounded when fine alignment is obtained.
- After full alignment set OFF the buzzer switch 6 on the receiver.
  - Replace the cover.

## Procedura di regolazione fine

- Rimuovere il coperchio della barriera e fornire alimentazione.


Porre i dipswitch di selezione del canale scome indicati nel capitolo "IMPOSTAZIONI".

- Porre nel ricevitore il dipswitch 6 su ON per abilitare la segnalazione del segnale ricevuto.
- Inserire i puntali del tester nei fori predisposti frontalmente nel ricevitore facendo attenzione alle polarità.

## Precision adjustment method

- Remove the cover and apply the power.
- Set the dipswitch of the transmitter and receiver as indicated in "SETTINGS" chapter.
  - Set ON the buzzer switch 6 on the receiver.
- Insert voltage probs into the voltage jacks, noticing the polarity.

METODO DI ALLINEAMENTO CON CONTROLLO STRUMENTALE VOLTAGE ALIGNMENT METHOD



IMPOSTARE LO STRUMENTO SU 10V CC
MULTIMETER SELECTS DC10V


- Per allineare la barriera superiore porre un cartoncino opaco sulla barriera inferiore, regolare l'orientamento verticale ed orizzontale per ottenere la maggiore tensione misurata dallo strumento. Rimuovere infine il cartoncino.
- Per allineare la barriera inferiore porre un cartoncino opaco sulla barriera superiore, regolare l'orientamento verticale ed orizzontale per ottenere la maggiore tensione misurata dallo strumento; cercare comunque di ottenere 2,5V o valore superiore a 2,8V ritoccando l'allineamento anche della barriera superiore. Rimuovere infine il cartoncino.
- Al termine spostare dipswitch 6 su OFF e chiudere il coperchio.
- Upper beam alignment: using a cardboard or the like to block the lower beams, adjust lens horizontally and vertically to get the highest voltage. Remove the cardboard after alignment.
- Lower beam alignment: using a cardboard or the like to block the lower beams, adjust lens horizontally and vertically to to get the highest voltage, otherwise readjust the beam alignment then remove the cardboard (Recommend 2.5V 2.8V or above).
- After full alignment set OFF the buzzer switch 6 on the receiver.
  - Replace the cover.

## 8. REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RISPOSTA

## 8. RESPONSE TIME ADJUSTMENT

Fare riferimento al trimmer posto nel ricevitore.


Please refer to the figure to adjust interruption time.



SELEZIONE DEL TEMPO DI RISPOSTA DELLA BARRIERA BEAM RESPONSE TIME SELECTION

Generalmente il tempo di risposta dovrà essere regolato più basso del tempo di interruzione della barriera.


Generally, the interruption time should be less than the real blocking time.




MOVIMENTO VELOCE HIGH SPEED



CORSA FAST RUNNING



CAMMINATA VELOCE FAST WALKING WITH QUICK STEPS



CAMMINATA NORMALE NORMAL WALKING



AZIONE LENTA SLOW ACTION

# 9. COSA FARE SE...

Comportamento	Possibili cause	Rimedi
Il led del TX non si illumina.	Tensione di alimentazione non corretta.	Controllare la tensione di alimentazione ed il cablaggio.
II led del RX non si illumina.	TX e RX non sono impostati sullo stesso canale.	Impostati sullo stesso canale TX e RX.
II led "ALARM" non si illumina nonostante i fasci siano interrotti.	1 - I fasci vengono riflettuti da altri oggetti.     2 - I fasci non sono interrotti simultaneamente.     3 - II tempo di risposta è troppo breve.	Rimuovere gli oggetti riflettenti o modificare la direzione dell'asse ottico.      Interrompere i quattro fasci contemporaneame nte.      Prolungare il
		tempo di risposta.
Con i fasci bloccati, i led del ricevitore si illu- minano ma non segnalano alcun allarme.	<ol> <li>1 - Cortocircuito del cavo.</li> <li>2 - Errore nel ca- blaggio.</li> </ol>	Controllare i ca- blaggi e i punti di connessione.
II led "ALARM" del ricevitore è sempre acceso.	1 - L'asse ottico non è regolato appropria- tamente.	1 - Regolare l'asse ottico.
	2 - Ci sono impedi- menti tra il tras- mettitore e il ricevi- tore.	2 - Rimuovere gli impedimenti. 3 - Pulire il
	3 - Il coperchio frontale o le lenti sono sporchi.	coperchio e/o lenti con un panno morbido.
Allarme intermittente.	1 - Cablaggio non corretto.	1 - Controllare i cablaggi.
	2 - Fluttuazioni della tensione di alimentazione.	2 - Verificare la tensione di alimentazione.
	3 - Presenza di oggetti mobili tra il trasmettitore ed il ricevitore.	3 - Rimuovere gli oggetti oppure ricollocare la barriera.
	4 - La base di instal-	4 - Fissare la base.
	lazione è instabile.  5 - Fasci interrotti da oggetti.	5 - Regolare l'asse ottico.
	6 - Il tempo di interru- zione del fascio è troppo breve.	6 - Regolare il trimmer del tempo di risposta oppure ricollocare la barriera.

# 9. TROUBLESHOOTING

Syntom	Possible cause	Remedy
Transmitter LED does not light.	Improper voltage supplied.	Check the power supply and wiring.
Receiver LED is ON but alarm LED is off.	The channel of the transmitter and receiver are not the same.	Set the channels of the receiver and the transmitter to the same frequency.
Alarm LED does not light, even when beams are blocked.	<ul><li>1 - Beams reflected to the RX by other objects.</li><li>2 - 4 beams are not blocked simulane-</li></ul>	<ol> <li>Remove the reflecting object or change optical axis direction.</li> <li>Block 4 beams</li> </ol>
	ously.  3 - Response time is set too short.	simulaneously.  3 - Prolong the response time.
When beams are blocked, the receiver LED lights is ON, but not alarm.	<ul><li>1 - Wiring is short circuit.</li><li>2 - Wiring point is no good.</li></ul>	Checking wiring and connection spot.
The alarm LED indicator of RX is always ON.	<ol> <li>Optical axis is not properly adjusted.</li> <li>There are blocks between the TX and RX.</li> <li>The detector cover or strained</li> </ol>	<ol> <li>Adjust the optical axis.</li> <li>Remove the blocks.</li> <li>Polish with the soft cloth.</li> </ol>
	slick are dirty.	
Intermittent alarm.	<ul><li>1 - Bad wiring.</li><li>2 - Fluctuate power supply voltage.</li></ul>	<ul><li>1 - Check wiring.</li><li>2 - Check the power supply.</li></ul>
	3 - Movable blocks between the TX and RX.	3 - Remove the blocks or relocate.
	4 - The installation base is unstable.	4 - Fix the mounting.
	5 - Blocked by other moving objects.	5 - Adjust the optical axis.
	6 - Response time is too short.	6 - Adjust the response time or change installation position.

10. NOTE	10. NOTE